

ORIGINALSKÄRM BRIGADE FÖR JOHN DEERE MED KAMERA SELECT

Passar till originalstereo: GS-3CC to Select

STEG 1 Välj vilken kamera du vill ha, med visir eller utan visir. Kamera med visir kräver adapter art.nr: 309.3702. Vid behov - välj till splitbox.

KAMERA



ARTIKELNR	BENÄMNING	REK CA PRIS
309.1379	Kamera Select utan visir IP67	1 995,00
309.2808	Kamera Select med visir	3 229,00
309.3702	Adapter AC-035 (5-pin till 4-pin)	195,00
309.3044*	Splitbox (för att se två kameror samtidigt)	2 329,00
309.1844*	Splitbox (för att kunna växla mellan 2 kameror)	1 185,00

STEG 2 Kontrollera vilken originalstereo du har för att se vilken adapter som passar.

ADAPTER



KRAV	ARTIKELNR	BENÄMNING	REK CA PRIS
GS-3CC to Select	309.4246*	Adapter AC-042	745,00

Adaptorn fungerar även ihop med 360 system

STEG 3 Nu är det dags att välja vilken kabellängd du vill ha. Observera att kablarna skiljer sig åt beroende på om du valt en kamera med eller utan visir.

UTAN VISIR



ARTIKELNR	BENÄMNING	REK CA PRIS
309.1386*	Kabel kamera Select 4-pin, 10 m	205,00
309.3150	Kabel kamera Select 4-pin, 15 m	262,00
309.1380	Kabel kamera Select 4-pin, 20 m	310,00

MED VISIR



ARTIKELNR	BENÄMNING	REK CA PRIS
309.3663	Kabel kamera Select Shutter 5-pin, 10 m	245,00
309.3664	Kabel kamera Select Shutter 5-pin, 20 m	449,00 kr

*Produkt för anskaffning.