



## Spare parts



Pos.	Beschreibung	Description	 $\varnothing$ (mm)	ROE	
01	Zugöse ohne Lager (3)	Towing eye without bearing (3)	40	ROE57319	1
01	Zugöse ohne Lager(3)	Towing eye without bearing (3)	50	ROE57322	1
01	Ringzugöse ohne Lager (3)	Toroidal drawbar eye exc. (3)	76	ROE57303	1
01	Ringzugöse ohne Lager (3)	Toroidal drawbar eye exc. (3)	76	ROE57304	1
02	Kronenmutter M45x3	Castle nut M45x3	40/50/76	ROE56049	1
03	Zugösenlager Einschraubzugöse	Drawbar eye sleeve for bolttable towing eye	40/50/76	ROE53435	1
04	Buchse geschlitzt	Bush slotted	40	ROE53051	1
04	Buchse geschlitzt	Bush slotted	50	ROE53004	1
05	Buchse	Bush	40	ROE53386	1
05	Buchse für ROE57005	Bush for ROE57005	50	ROE53376	1
05	Buchse für ROE57384	Bush for ROE57384	57 V	ROE53611	1
05	Buchse für ROE57370	<b>Bussning für ROE57370</b>	<b>57 R</b>	ROE53556	1
05	Buchse für ROE57121	Bush for ROE57121	90	ROE53250	1
06	Übermaßbuchse R=1 d=48,5	Oversize bush R=1 d=48,5	40	ROE53206	1
06	Übermaßbuchse R=2 d=49	Oversize bush R=2 d=49	40	ROE53207	1
06	Übermaßbuchse R=3 d=49,5	Oversize bush R=3 d=49,5	40	ROE53208	1
06	Übermaßbuchse R=4 d=50	Oversize bush R=4 d=50	40	ROE53209	1
06	Übermaßbuchse R=1 d=60,5	Oversize bush R=1 d=60,5	50	ROE53362	1
06	Übermaßbuchse R=2 d=61	Oversize bush R=2 d=61	50	ROE53363	1